

Bano servantarmatur / dusjtermostat / dusjhode og slange

FDV-dokumentasjon



BANO AS

Utstillingsplassen 3
6823 Sandane- Norway

1-3

Bano servantarmatur

FDV-dokumentasjon

Produkter:

5805 Bano servantarmatur med lang hendel

5802 Bano servantarmatur med standard hendel



Materialspesifikasjon

- **Servantarmatur:** forkrommet messing
- Fleksible Pex-rør: tverrbundet polyeten

Vedlikeholdsanvisning

Utvendig rengjøring av batterier. Til rengjøring av batterier må det kun brukes nøytrale rengjøringsmidler. Slipende og etsende rengjøringsmidler skal ikke brukes.

Risiko for frysing

Hvis ettgrepsbatterier kan bli utsatt for minusgrader, må kassetten tas ut for å unngå istykkerfrysing.

Advarsel

På blandebatterienes utløp må det ikke monteres apparater som er utstyrt med egen avstengingsfunksjon, for eksempel høytrykksvaskere eller flaskevaskere. Slike apparater kan forårsake store trykkslag som kan skade batterienes mekanisme og tetninger, samt utløpstut (Trykkslag som forårsakes av ovennevnte apparater, høres normalt som bankelyder i ledningsnettet.)

Om batteriet ikke gir vann

- Kontroller anleggets vanntrykk.
- Rengjør perlatoren (strålesamlere), eventuelt erstatt denne.
- Hjelper ikke dette, må også insats rengjøres.

Takk for at du tar deg tid til å lese grundig gjennom denne instruksjonen – det er en god investering!

58820 Bano dusjtermostat 150 c/c

58820-01 16 Bano dusjhode og slange



Materialspesifikasjon

- **Dusjtermostat:** forkrommet messing
- **Dusjhode og slange:**
 - Dusjspreder: ABS-plast
 - Dusjhåndtak: forkrommet ABS-plast
 - Slange: PVC
 - Konisk koblingsmutter: forkrommet ABS-plast
 - Koblingsmutter: forkrommet messing

Vedlikeholdsanvisning

Utvendig rengjøring av batterier. For rengjøring av batterier må det kun brukes nøytrale rengjøringsmidler. Slipende og etsende rengjøringsmidler skal ikke brukes. For å beskytte lakkerte batterier kan bilvoks (polering) brukes. Den beskytter og gir en glatt overflate slik at smuss ikke fester seg.

Risiko for frostskafer

Hvis dusjtermostaten kan bli utsatt for minusgrader må dette demonteres og oppbevares i et frostfritt rom for å unngå istykkerfrysing.

Advarsel

På blandebatterienes utløp må det ikke monteres apparater som er utstyrt med egen avstengingsfunksjon, for eksempel høytrykksvaskere eller flaskevaskere. Slike apparater kan forårsake store trykkslag som kan skade batterienes mekanisme og tetninger, samt på batterier med utløpstut deformere denne. (Trykkslag som forårsakes av ovennevnte apparater, høres normalt som bankelyder i ledningsnett.)

Om batteriet ikke gir vann

- Kontroller anleggets vanntrykk.
- Kontroller siler ved forbindelse kopplingene.

Takk for at du tar deg tid til å lese grundig gjennom denne instruksjonen – det er en god investering!